## Wi-Fi(無線 LAN)への接続の仕方

#### 1. iPad で「設定」から「Wi-Fi」をオンする

iPad のホーム画面から「設定」をタップします。「Wi-Fi」設定画面を表示し、「Wi-Fi」をオンにし ます。



	NR.		Wi-Fi
0	87t-F		WHR O
	wi-ti z	7	AiOup, AiPlay, ALCOMERT-CAEURYACUM/ICO まです。
*	Bluetooth 31	2	
	255		
	サウンド		
¢.	おやすみモード		
	スクリーンタイム		
O	-#		
B	コントロールセンター		
<b>4</b> ,8	調測表示と明るさ		
	<b>型紙</b>		
2	Siriと検索		
	70uch ID≥/17.2 ⊐ - F		
	パッテリー		
0	プライバシー		
*	iTunes Store 2 App Store		
-	Wallet & Apple Pay		
-			

- 1. ホーム画面で「設定」をタップします 2. 「Wi-Fi」を選択し、Wi-Fiをオンにします

#### 2. 接続したい Wi-Fi ネットワークを選択する

Wi-Fi 機能を"オン"にすると、「ネットワークを選択...」欄に接続できるネットワーク一覧が表示されます。接続したい Wi-Fi ネットワークをタップして選択します。

パスワードで保護されている Wi-Fi ネットワークの場合、接続にはパスワード(セキュリティキー)が 必要になります。パスワード入力画面が表示されるので、パスワードを入力し、「接続」をタップし ます。

13.63		10% 🔳 🔿	13.54 545.
	BOR .	Wi-Fi	BRIE Wi-Fi
0	#At-F	WI-FI	🔁 MAR-F 🕖 WEFI
	wi-ri ABB	あっトワークを選び、	VIAN ASIA O BUFFALO + + ()
8	Bluetooth オン	BUFFALO . T	Bluetox BUFFRLD*D/12/2/FRLD*D/12/2/FRLD*D/12/2/2/
		± ₹ ()	**>** // // // // // // // // // // // // /
	20	• • •	■ an ①
	サウンド		1 79× /0,9-8
¢.	おやすみモード		E MOT MERCESSISTERISTY, CORPET-SCHELTERSPORE For St. 25
	スクリーンタイム		A 300 - 200
Ø	-8	•••	(c) -#
B	コントロールセンター		2 3744
<b>8.8</b>	画面表示と明るさ	4008-	I BEAL
	型紙	<b>接続を確認</b>	25. SHILLES
2	Siriと検索	編載したことの表示ホットワークに追聴的に発明します。 編載したこと ホルススカートワークに引きたい 通知人 ログノール (日本の人) マ	Silen
	Touch ID 2 /17 3 - F	から新しいネットラークに推測します。	5 C 0 9 /027-K
	パッテリー		
٠	プライバシー		qwertyuiop 🔍
			asdfghiki 🗸
*	iTunes Store 2 App Store		
-	Wallet's Apple Pay		⊻ z x c v b n m ; ; ∞9
			.?123 あいう 👼
5			

1. 接続したい Wi-Fi ネットワークを選択します 2. 「パスワード」を入力して「接続」をタップします

### 3. Wi-Fi ネットワークに接続される

接続している Wi-Fi ネットワークには"チェックマーク"が表示されます。また、iPad の画面上部のス テータスバーに Wi-Fi 接続アイコンが表示されます。

13:54	12.54 BCE		± m⊾∎⊃ Wi-Fi	
0	桶内モード	$\odot$	WI-Fi	
	Wi-Fi	BUFFALO	BUFFALO	é 🕈 🕕
8	Bluetooth	オン	ネットワークを選び…	
_			-	• = (1)
	20			• = 0
	サウンド			• 7 ()
C.	おやすみモード		10.000	• = 1
	スクリーンタイム		100 C	• = (1)
-	-		ALC: NO. 1	• = ()
0	-#		その他	
6	コントロールセンター			
-	満開表示と明るさ		接続を確認	
	受利		解剖したことの各るキットワークに金剛 のあるキットワークが見つからない場合	的に接続します。接続したこと は、確認メッセージを進歩して
	Siriと検索		から用いいキットワーフに説明します。	
	Touch ID 2 /17 3 - K			
	パッテリー			
C	プライバシー			
	Tunes Store 2 App St	one		
-	Wallet & Apple Pay			
-				



- 1. Wi-Fi ネットワークに接続されます
- 2. Wi-Fi 接続中は接続アイコンが表示されます

# 無線 LAN(Wi-Fi)ルーター本体を確認する

Wi-Fi ネットワークに接続するためのパスワード(暗号キー)の初期値は、自宅に設置されている無線 LAN(Wi-Fi)ルーター本体に記載されている場合があります。パスワードを初期値から変更していない 場合は、無線 LAN ルーター本体上の"暗号キー"、"KEY"、"セキュリティーキー"などと表示されてい る文字列がパスワードになります。



無線 LAN(Wi-Fi)ルーター



本体に記載されているパスワードを確認します